

## 更新したデータを使用するには

まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDカードに保存されている場合には、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

[🔍]「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手するには」A-36

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 本機にSDカードを差し込む。

※SDカードの差し込み方法については、[🔍]「SDカードを入れる／取り出すには」A-33の手順 **1** をご覧ください。

2 C-26手順 **1**、**2** に従って操作する。

：まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

## 3 数字をタッチして、コードを入力し、

**SDから検索** ボタンをタッチする。

[🔍]入力方法は「電話番号で地点を探す」の手順 **3** (C-7)を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ **×閉** ボタンまたは地図画面をタッチすると設定メニューを閉じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、**+** ボタン(設定)をタッチしてください。

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** ボタンをタッチする。

## お知らせ

- 上記手順 **3** で7桁以上入力すると、**SDから検索** ボタンが有効になります。
- SDカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぷるコード(MGコード)入力画面に戻ります。その場合、まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。

[🔍]「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手するには」A-36をご覧ください。