

SDカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDカードに保存した地点を本機に登録することができます。
(最大500ヶ所・自宅含む)

☞「おでかけ旅ガイド」A-34


※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 本機にSDカードを差し込む。

：SDカードの差し込み方法については☞「SDカードを入れる／取り出すには」A-33の
手順 **1** をご覧ください。

2 メニュー ボタンをタッチし、情報 ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



3 SD地点取込 ボタンをタッチする。

：SDカードに保存した登録ファイルリストが
表示されます。

※SDカード内に保存したファイルが1つの場合は、
下記の手順 **4-2**(フォルダリスト画面(例))へ
進んでください。



4 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

