

バナー表示について

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。



操作ボタンについて

受信画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



- ① **モード** ボタン
モード選択画面を表示する。(A-29)
- ② **メニュー** ボタン
メニュー画面を表示する。(G-6)
- ③ **番組表** ボタン
番組表を表示する。(G-16)
- ④ **▼ / ▲** ボタン(選局)
プリセットされている放送局の呼び出しをする。長押しすると自動選局する。(G-13)
- ⑤ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
- : 音量減 + : 音量増 (G-15)