

表示部について



- ① **全曲 / アルバム / アーティスト** ボタン
選曲/再生の状態を表示する。(H-9)
- ② **再生中リスト** ボタン
再生中のリストと違うリストを表示中に選曲したリストに戻る。(H-10)
- ③ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
-:音量減 +:音量増
(H-12)
- ④ **▲ / ▼** ボタン(スクロール)
前や次のページへリストをスクロールする。
- ⑤ **モード** ボタン
モード選択画面を表示する。(A-29)
- ⑥ **リスト画面**
曲名/アルバム名/アーティスト名が表示される。
●画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールできる。(H-9)
- ⑦ **戻る** ボタン
音楽一覧画面へ戻る。(H-11)
- ⑧ **タイトル名/アルバム名/アーティスト名表示**
- ⑨ **🔄** ボタン(リピート)
現在再生中の曲を繰り返し再生する。(H-10)
- ⑩ **🎲** ボタン(ランダム)
曲を順序不同で再生する。(H-11)
- ⑪ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
●タッチするたびに
▶ボタン(再生) → ⏸ボタン(一時停止) と切り替わる。
●再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。(H-8)
- ⑫ **⏮ / ⏭** ボタン(トラック)
前の曲や次の曲へ送る。(H-8)
- ⑬ **スライドバー**
曲の再生状態を表示し、再生時間位置を変えることもできる。(H-8)
- ⑭ **再生時間表示**