

音楽再生をする

再生を一時停止する

1 **⏸ ボタン(一時停止)をタッチする。**

：再生をやめます。

※ **⏸** ボタンが **▶** ボタン表示に替わります。

■ 再び再生を始める場合

▶ ボタン(再生)をタッチする。

：再生をやめた続きから再生をはじめます。

※ **▶** ボタンが **⏸** ボタン表示に替わります。

一時停止状態画面(例)



一時停止 ボタン / **再生** ボタン
(一時停止状態)

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1 **⏮ / ⏭ ボタン(トラック)をタッチする。**

：前の曲(トラック)に戻る、または
次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック名を
表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

⏮ ボタンを2回タッチする。*

※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)
の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

⏭ ボタンをタッチする。



1 1

お知らせ *印：曲が再生されてから1秒以内に
トラック ボタン(**⏮** 側) を1回
タッチしても前の曲に戻ります。
● リスト画面より選択することもできます。
☰ **「リストで選曲する」** | H-9

早戻し／早送りをする

1 画面下のスライダーをタッチする。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。



お知らせ スライダーから手を離れたところで再生
を始めます。