

操作ボタンについて

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

画像一覧画面



画像表示画面



画像再生

〔画像再生する〕

① **モード** ボタン

モード選択画面を表示する。

② **戻る** ボタン

画像一覧画面へ戻る。

③ **↑ / ↓** ボタン(スクロール)

前や次のページヘリストをスクロールする。

④ **🏠** ボタン(縦横切り替え)

表示中の画像を90度ずつ右方向に回転する。

⑤ **✕** ボタン(ランダム)

画像の再生、表示順を順序不同にする。

⑥ **▶** ボタン(再生) / **⏸** ボタン(一時停止)

タッチするたびに



と切り替わる。

⑦ **◀ / ▶** ボタン(トラック)

前の画像や次の画像へ送る。