

動画再生をする

操作ボタンについて

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

動画一覧画面



① 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
-: 音量減 +: 音量増(J-8)

② ▲ / ▼ ボタン(スクロール)

前や次のページヘリストをスクロールする。

③ モード ボタン

モード選択画面を表示する。

④ 戻る ボタン

動画一覧画面へ戻る。

⑤ 再生 ボタン(リピート)

現在再生中の動画を繰り返し再生する。

動画再生画面



⑥ 乱数 ボタン(ランダム)

動画を順序不同で再生する。

⑦ 一時停止 / 再生 ボタン

● タッチするたびに

▶▶ 再生(再生) → || 一時停止 ||
と切り替わる。

● 再生中にタッチすると画像が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。(J-6)

⑧ 前 / 次 ボタン(トラック)

前の動画や次の動画へ送る。

⑨ スライドバー

動画の再生状態を表示します。

⑩ 再生時間表示

⑪ 動画一覧表示

再生可能な動画を一覧表示する。

お知らせ 本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけた場合のみ動画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)