

## 動画再生をする

### 音量を調整する

**1** 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

**音量** ボタンをタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



**2** **-** / **+** ボタンをタッチして音量を調整する。

**-** 側：音量が小さくなります。

**+** 側：音量が大きくなります。

**お知らせ** 音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。  
【**設定**「キー操作音の設定をする」】L-6



### 音声を一時的に消す

**1** 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

**音量** ボタンをタッチする。

：音量表示とともに **消音** ボタンが表示されます。



**2** **消音** ボタンをタッチする。

：音声が消えます。

※音量表示とともに“消”が表示されます。

#### ■ 消した音声を出す場合

もう一度 **消音** ボタンをタッチするか **-** / **+** ボタンをタッチする。

：音声が出るようになります。

**お知らせ** 音声を消音にするとキー操作音も消えます。

