

テレビ視聴

症状	原因	処置	参考ページ
映像が出ない。	画面の明るさ調整が暗い方いっぱいになっている。	画面の明るさを調整してください。	L-2
内蔵スピーカーの音が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量 ボタンをタッチして — / + で調整してください。	G-15
	音声を消音している。	音量 ボタンをタッチして 消音 ボタンをタッチするか — / + をタッチしてください。	G-15
	ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンを外してください。	—
ヘッドホンから音がでない。	走行中にヘッドホンを使用している。	パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続し、車のパーキングをかけた状態でご使用ください。	—
音声は出るが、ワンセグ映像が出ない(停車中)	パーキングブレーキをかけていない。	パーキングブレーキをかけてください。	—
映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	A-14
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	G-19
	字幕表示の設定がされていない。	字幕を設定してください。	G-19
受信できない。	エリア変更をしていない。	エリア変更をしてください。	G-9
	放送エリア内にいない。	地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は受信エリアが限られていますが、順次拡大される予定です。	G-2
	ワンセグ用ロッドアンテナをのばしていない。	ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのばしてください。	G-8
番組表が表示されるまでに時間がかかる	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。データが取得されるまでお待ちください。	—

共通

「故障かな?と思ったら」