

地図表示(方位)を切り替える	B-9
地図を動かす	B-18
地図を拡大/縮小する	B-7
地図を表示する	B-2

地図更新について

地点

削除する	E-20
地図を呼び出す	E-16
登録	B-27
編集/見る	E-11

地点を探す

緯度・経度で地点を探す	C-31
コードで地点を探す(まっぐるコード)	C-26
施設のジャンルから地点を探す	C-13
施設の名前で地点を探す	C-9
自宅周辺の地図を表示する	C-2
住所で地点を探す	C-4
周辺にある施設から地点を探す	C-15
地図から地点を探す	C-3
電話番号で地点を探す	C-7
登録地点で地点を探す	C-22
目的地履歴の中から地点を探す/削除する	C-24

テレビ(ワンセグ)について

自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル	
リストを呼び出す	G-18
視聴エリア変更をする	G-9
受信中の放送局のチャンネルおよび	
受信レベルを確認する	G-21
スキャン画面について	G-11
選局する	G-13
テレビ(ワンセグ)について	G-2
テレビ(ワンセグ)の画像について	G-3
テレビ(ワンセグ)を見る	G-8
番組表を見る	G-16

テレビ(ワンセグ)を使う

音声や字幕を切り替える	G-19
-------------	------

電源

家庭用電源(AC 100V、50Hz/60Hz)で使う	A-22
内蔵電池で使う	A-22

電源スイッチについて

主電源スイッチ	A-21
電源ボタン	A-21

電子コンパス

電話番号で地点を探す

動画再生をする

音声を一時的に消す	J-8
音量を調整する	J-8
再生中にファイルを戻す/進める	J-6
再生を一時停止(静止)する	J-6
操作ボタンについて	J-4

動画再生をする	J-3, J-5
早戻し/早送りをする	J-7
ランダム(順序不同)再生をする	J-7

ナ

内蔵電池の充電について	A-23
内蔵電池の取り外しかた/リサイクルに	
ついて	L-16
ナビゲーションシステムとは	A-16

ハ

バージョン情報	L-14
場所を登録	
地点を登録	B-27
表示項目の設定	
緯度・経度/道路名/登録地点を表示する・	
しないを選ぶ	F-11
平均速度の設定	F-2
平面地図画面	B-10
別売品	10
歩行モード	B-12
保証とアフターサービス	L-44

マ

まっぐるコードの最新情報を入手するには	A-36
メイン画面の設定を変える	F-6
メニュー項目一覧	B-21
メニューの基本操作	B-26
目的地(経由地)を変更	
経由地の追加	D-12
経由地の変更/削除	D-14
出発地の変更	D-10
地点の入れ替え	D-14
目的地の変更	D-12
文字の入力方法について	B-38

ラ

ランドマークの設定	F-23
立体アイコン	B-5
ルート案内をストップ/スタート	D-18
ルートの設定	
JCTビュー	4, F-15
案内標識(方面看板)	5, F-21
音声案内	B-34