

テレビ視聴

G-1

テレビ視聴……………G-2

テレビ(ワンセグ)について……………G-2

周波数再編(リバック)について……………G-2

テレビ(ワンセグ)の画像について……………G-3

各部のなまえとはたらき……………G-4

基本的な操作のながれ……………G-7

電源を入れる……………G-8

テレビ(ワンセグ)を見る……………G-8

視聴エリア変更をする……………G-9

スクリーン画面について……………G-11

選局する……………G-13

チャンネルリストを確認/選局する……………G-14

音量を調整する……………G-15

音声を一時的に消す……………G-15

番組表を見る……………G-16

自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル  
リストを呼び出す……………G-18

音声や字幕を切り替える……………G-19

時計表示……………G-20

受信中の放送局のチャンネルおよび  
受信レベルを確認する……………G-21

音楽再生

H-1

MP3/WMAについて……………H-2

音楽再生をする……………H-5

各部のなまえとはたらき……………H-5

表示部について……………H-6

音楽を聴く……………H-7

再生を一時停止する……………H-8

好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)……………H-8

早戻し/早送りを……………H-8

リストで選曲する……………H-9

リピート(繰り返し)再生をする……………H-10

ランダム(順序不同)再生をする……………H-11

再生途中でリストを表示させる……………H-11

音量を調整する……………H-12

音声を一時的に消す……………H-12

画像再生

I-1

画像再生する……………I-2

操作ボタンについて……………I-3

画像一覧画面から画像を選択する……………I-4

スライドショー再生する……………I-4

ランダム(順序不同)再生をする……………I-4

動画再生

J-1

動画ファイル(MP4)について……………J-2

動画再生をする……………J-3

各部のなまえとはたらき……………J-3

操作ボタンについて……………J-4

動画再生をする……………J-5

再生を一時停止(静止)する……………J-6

再生中にファイルに戻す/進める……………J-6

早戻し/早送りを……………J-7

ランダム(順序不同)再生をする……………J-7

音量を調整する……………J-8

音声を一時的に消す……………J-8

Gアプリ

K-1

Gアプリについて……………K-2

Gアプリを操作する……………K-3

各部のなまえとはたらき……………K-3

操作ボタンについて……………K-4

Gアプリを操作する……………K-5

共通

L-1

明るさを調整する……………L-2

明るさ自動切替機能について……………L-4

明るさ自動切替機能を使うには……………L-4

明るさ自動切替機能を働かなくするには……………L-4

省電力の設定をする……………L-5

キー操作音の設定をする……………L-6

データを初期化(消去)する……………L-7

セキュリティコードを設定する……………L-8

セキュリティコード設定の前に……………L-8

セキュリティコードを設定する……………L-9

バージョン情報を見る……………L-14

地図更新について……………L-15

地図更新するには……………L-15

本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた/  
リサイクルについて……………L-16

内蔵電池の取り外しかた……………L-16

初期化状態にするには……………L-18

地図に表示される記号……………L-19

ルート案内時の注意点……………L-20

出発地・経由地・目的地の設定について……………L-24

経由地、目的地の登録のポイント……………L-24

経由地を使って上手にルートを作る……………L-25

地図ソフトについて……………L-26

故障かな?と思ったら……………L-30

こんなメッセージが出たときは……………L-37