

表示部について



- ① **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン
 選曲/再生の状態を表示する。(H-9)
- ② **再生中リスト** ボタン
 再生中のリストと違うリストを表示中に選曲したリストに戻る。(H-10)
- ③ **音量** ボタン
 音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
 - : 音量減 + : 音量増
 (H-12)
- ④ **▲** / **▼** ボタン(スクロール)
 前や次のページへリストをスクロールする。
- ⑤ **モード** ボタン
 モード選択画面を表示する。(A-30)
- ⑥ **リスト画面**
 曲名/アルバム名/アーティスト名が表示される。
 ● 画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールできる。
 (H-9)
- ⑦ **戻る** ボタン
 音楽一覧画面へ戻る。(H-11)
- ⑧ **タイトル名/アルバム名/アーティスト名表示**
- ⑨ **🔄** ボタン(リピート)
 現在再生中の曲を繰り返し再生する。(H-10)
- ⑩ **🔀** ボタン(ランダム)
 曲を順序不同で再生する。(H-11)
- ⑪ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
 ● タッチするたびに
 → **▶** ボタン(再生) → **⏸** ボタン(一時停止) →
 と切り替わる。
 ● 再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。
 (H-8)
- ⑫ **⏮** / **⏭** ボタン(トラック)
 前の曲や次の曲へ送る。(H-8)
- ⑬ **スライドバー**
 曲の再生状態を表示し、再生時間位置を変えることもできる。(H-8)
- ⑭ **再生時間表示**