

SDメモリーカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

〔音〕「SDメモリーカードについて」A-31

本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、500ファイル(曲)までです。

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 音楽を聴く

### 1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

〔音〕「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」A-33

### 2 ■ 音楽再生画面を表示している場合

：再生画面が表示されSDメモリーカード内の音楽データ(MP3/WMA)が再生されます。

### ■ NAVI／テレビ視聴画面／画像再生画面／動画再生画面／Gアプリを表示している場合

〔音〕「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」A-30

音楽再生一覧画面(例)



### お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合には、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。