

再生を一時停止する

1

⏸ ボタン(一時停止)をタッチする。

: 再生をやめます。

※ ⏸ ボタンが ▶ ボタン表示に替わります。

■ 再び再生を始める場合

▶ ボタン(再生)をタッチする。

: 再生をやめた続きから再生をはじめます。

※ ▶ ボタンが ⏸ ボタン表示に替わります。

一時停止状態画面(例)



一時停止 ボタン / 再生 ボタン
(一時停止状態)

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1

⏮ / ⏭ ボタン(トラック)をタッチする。

: 前の曲(トラック)に戻る、または
次の曲(トラック)に進みます。

※ 聴きたい曲のトラック名を
表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

⏮ ボタンを2回タッチする。*

※ 1回押した場合は再生中の曲(トラック)
の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

⏭ ボタンをタッチする。



1 1

お知らせ

- * 印…曲が再生されてから1秒以内に
トラック ボタン(⏮ 側)を1回
タッチしても前の曲に戻ります。
- リスト画面より選択することもできます。

📄 **リストで選ぶ** | H-9

早戻し／早送りをする

1

画面下のスライダーをタッチする。

: 再生中の曲の早戻し／早送りをします。



お知らせ

スライダーから手を離れたところで再生
を始めます。