

■ アーティストリストから選ぶ場合

① **アーティスト** リストボタンをタッチする。

：アーティストリストが表示されます。

全曲リスト画面(例)



② アーティストリストから再生させたい
アーティストを選びタッチする。

：アーティスト内の曲リストが表示されます。

アーティストリスト画面(例)



③ リストから再生させたい曲(トラック)を
選びタッチする。

：選んだ曲(トラック)の再生が始まります。

曲リスト画面(例)



お知らせ

- 選曲時のリスト以外のリストを表示中に **再生中リスト** ボタンをタッチすると選曲時のリストに戻ります。
- 選曲時のリストを表示しているときは **再生中リスト** ボタンをタッチすることはできません。

リピート(繰り返し)再生をする

1

🔄 ボタン(リピート)をタッチする。

：「リピート」ボタンが緑色に点灯し、再生中の曲を繰り返し再生します。

※もう一度 🔄 ボタン(リピート)をタッチするとリピートボタンが消灯し、通常再生に戻ります。

リピート再生画面(例)



🔄 ボタン(リピート)