

音楽再生をする

音量を調整する

1

音量 ボタンをタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0~15)が表示されます。

お知らせ 音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。
[音]「キー操作音の設定をする」L-6



2

- / + ボタンをタッチして音量を調整する。

- …音量が小さくなります。

+ …音量が大きくなります。



音声を一時的に消す

1

音量 ボタンをタッチする。

：音量表示とともに **消音** ボタンが表示されます。



2

消音 ボタンをタッチする。

：音声が消えます。

※音量表示とともに“消”が表示されます。

■ 消した音声を出す場合

もう一度 **消音** ボタンをタッチするか **- / +** ボタンをタッチする。

：音声が出るようになります。

お知らせ 音声を消音するとキー操作音も消えます。

