

SDメモリーカードにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞ 「SDメモリーカードについて」A-31

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

動画再生をする

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出すには」A-33

2 ■ 動画再生を表示している場合

：動画一覧画面が表示されます。

■ NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／ 画像再生画面／Gアプリを表示している場合

☞ 「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」A-30

動画一覧画面(例)



3 再生させたい動画をタッチする。

：動画再生画面が表示されSDメモリーカード内の動画ファイル(MP4)が再生されます。