

省電力の設定をする

電源が内蔵電池でタッチパネル操作をしていないときに、画面を自動的に消す／消さないと電源オフを自動的にする／しないの選択ができます。

1

モード ボタンをタッチし、**システム設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2

省電力 ボタンをタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



3

■ 画面消しの設定をした場合

画面消しする時間 (**1分** / **3分** ボタン) をタッチする。

：タッチパネルの操作を1分または3分以上しなかったとき、自動的に画面が消えます。



■ 電源オフの設定をした場合

電源をオフにする時間 (**5分** / **10分** ボタン) をタッチする。

：タッチパネルの操作を5分または10分以上しなかったとき、自動的に電源がオフになります。

※時間が経過しても画面消しや電源オフにしない場合は、それぞれの **しない** ボタンをタッチしてください。

4

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチし、**モード** ボタンをタッチする。

共通

〔明るさ自動切替機能について〕／〔省電力の設定をする〕