

地図ソフトについて……………L-26
 地図の縮尺スケール……………B-6
 地図表示(方位)を切り替える……………B-9
 地図を動かす……………B-18
 地図を拡大／縮小する……………B-7
 地図を表示する……………B-2
地図更新について……………L-15
地点
 削除する……………E-20
 地図を呼び出す……………E-16
 登録……………B-27
 編集／見る……………E-11
地点を探す
 緯度・経度で地点を探す……………C-31
 コードで地点を探す
 (まっぶるコード(MGコード))……………C-26
 施設のジャンルから地点を探す……………C-13
 施設の名前で地点を探す……………C-9
 自宅周辺の地図を表示する……………C-2
 住所で地点を探す……………C-4
 周辺にある施設から地点を探す……………C-15
 地図から地点を探す……………C-3
 電話番号で地点を探す……………C-7
 登録地点で地点を探す……………C-22
 目的の履歴の中から地点を探す／削除する……………C-24
テレビ(ワンセグ)について
 自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル
 リストを呼び出す……………G-18
 視聴エリア変更をする……………G-9
 受信中の放送局のチャンネルおよび
 受信レベルを確認する……………G-21
 スキャン画面について……………G-11
 選局する……………G-13
 テレビ(ワンセグ)について……………G-2
 テレビ(ワンセグ)の画像について……………G-3
 テレビ(ワンセグ)を見る……………G-8
 番組表を見る……………G-16
テレビ(ワンセグ)を使う
 音声や字幕を切り替える……………G-19
電源スイッチについて……………A-21
 主電源スイッチ……………A-21
 電源ボタン……………A-21
電源の種類
 ACアダプターで使用する……………A-23
 シガーライターコード(12V車対応)で使用する……………A-22
 内蔵電池で使用する……………A-23
電子コンパス……………B-13
電話番号で地点を探す……………C-7
動画再生をする
 音声を一時的に消す……………J-8

音量を調整する……………J-8
 再生中にファイルを戻す／進める……………J-6
 再生を一時停止(静止)する……………J-6
 操作ボタンについて……………J-4
 動画再生をする……………J-5
 早戻し／早送りをする……………J-7
 ランダム(順序不同)再生をする……………J-7
盗難多発地点……………F-17, F-18, L-19

ナ

内蔵電池の充電について……………A-22
**内蔵電池の取り外しかた／リサイクルに
 ついて……………L-16**
ナビゲーションシステムとは……………A-17

ハ

バージョン情報……………L-14
場所を登録
 地点を登録……………B-27
表示項目の設定
 緯度・経度／道路名／登録地点を表示する・
 しないを選ぶ……………F-11
平均速度の設定……………F-2
平面地図画面……………B-10
別売品……………9
歩行モード……………B-12
保証とアフターサービス……………L-44

かんたん
 (かんたん)

マ

まっぶるコードの最新情報を入手するには……………A-36
メイン画面の設定を変える……………F-6
メニュー項目……………B-21
メニューの基本操作……………B-26
目的地(経由地)を変更
 経由地の追加……………D-12
 経由地の変更／削除……………D-14
 出発地の変更……………D-10
 地点の入れ替え……………D-14
 目的地の変更……………D-12
文字の入力方法について……………B-38

ラ

ランドマークの設定……………F-23
立体アイコン……………B-5