

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル
 リストを呼び出す……………G-15
 音声や字幕を切り換える……………G-16
 時計表示……………G-17
 受信中の放送局のチャンネルおよび
 受信レベルを確認する……………G-18

明るさ自動切り換え機能を使う……………K-4
 明るさ自動切り換え機能を働かなくする……………K-4
省電力の設定をする……………K-5
キー操作音の設定をする……………K-6
データを初期化(消去)する……………K-7
セキュリティコードを設定する……………K-8
 セキュリティコード設定の前に……………K-8
 セキュリティコードを設定する……………K-9

バージョン情報を見る……………K-14
地図更新について……………K-15
 地図更新するには……………K-15

**本機廃棄時の内蔵電池の取り外しかた／
 リサイクルについて……………K-16**
 内蔵電池の取り外しかた……………K-16
初期化状態にするには……………K-18
地図に表示される記号……………K-19
ルート案内時の注意点……………K-20
出発地・経由地・目的地の設定について……………K-24
 経由地、目的地の登録のポイント……………K-24
 経由地を使って上手にルートを作る……………K-25

地図ソフトについて……………K-26
故障かな?と思ったら……………K-30
こんなメッセージが出たときは……………K-37
チャンネル一覧……………K-38

**市街地図(詳12 m／詳25 mスケール)の
 収録エリア……………K-40**
システムアップについて……………K-44
初期設定一覧……………K-45
 ナビゲーション……………K-45
 システム設定……………K-45
 テレビ視聴……………K-45
 音量調整……………K-45
 デフォルト設定について……………K-45
保証とアフターサービス……………K-46
仕様……………K-49
商標について……………K-50

さくいん……………L-1
さくいん……………L-2

音楽再生 H-1

MP3／WMAについて……………H-2
音楽再生をする……………H-5
 表示部について……………H-5
 音楽を聴く……………H-6
 再生を一時停止する……………H-7
 好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)……………H-7
 早戻し／早送りをする……………H-7
 リストで選曲する……………H-8
 リピート(繰り返し)再生をする……………H-9
 ランダム(順序不同)再生をする……………H-10
 再生途中でリストを表示させる……………H-10
 音量を調整する……………H-11
 音声を一時的に消す……………H-11

画像再生 I-1

画像再生する……………I-2
 操作ボタンについて……………I-3
 画像一覧画面から画像を選択する……………I-4
 スライドショー再生する……………I-4
 ランダム(順序不同)再生をする……………I-4

動画再生 J-1

動画ファイル(MP4)について……………J-2
動画再生をする……………J-3
 操作ボタンについて……………J-3
 動画再生をする……………J-4
 再生を一時停止する……………J-4
 再生中にファイルを戻す／進める……………J-5
 早戻し／早送りをする……………J-5
 ランダム(順序不同)再生をする……………J-5
 音量を調整する……………J-6
 音声を一時的に消す……………J-6

共通 K-1

明るさを調整する……………K-2
 明るさ自動切り換え機能について……………K-4