

NAVI / AVの切り換えについて

モードを切り換えるには

1

モード をタッチする。

：モード選択画面が表示されます。

画像一覧画面(例)



お知らせ

- 各モードを同時に起動することはできません。例えばナビゲーションの動作中に **モード** をタッチするとナビゲーションの動作を停止します。
 - テレビ視聴中は一度画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**モード** をタッチしてください。
 - 音楽再生画面／画像再生画面／動画再生画面のときは、**戻る** をタッチして、一覧画面に戻すと **モード** が選択できます。
- ※画像再生中／動画再生中の場合は、一度画面をタッチすると、ボタンが表示されます。

画像再生画面(例)



2

切り換えたい機能のモードボタンをタッチする。

モード選択画面

