

各メニュー一覧について

トップメニュー(☰ B-12)からボタンを選択しタッチすると、選択したメニューのサブメニューが表示されます。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ [☰ C-1]



次へ を
タッチ
→
←
前へ を
タッチ



- **メニュー** → **ルート** をタッチ [☰ D-1]



- **メニュー** → **情報** をタッチ [☰ E-1]



- **メニュー** → **設定** をタッチ [☰ F-1]



次へ を
タッチ
→
←
前へ を
タッチ

