

地点を登録する

登録地点について

登録地点の名称、TEL(電話番号)、メモ、アラーム、マークを変更または登録することができます。

☞「登録地点の編集/見る」E-11

| | | |
|---------|------------------|------|
| 現在地に 見る | 情報 > 操作を選択してください | 戻る |
| 名称 | 東京都庁第一本庁舎 | 地図表示 |
| TEL | 03-XXXX-XXXX | |
| メモ | | |
| マーク | | |
| アラーム | OFF | 削除 |

登録地点の地図は、**メニュー** → **目的地** → **次へ** → **登録地点** をタッチして呼び出すことができます。登録地点の表示は登録順とマーク順の2種類の表示方法があります。

☞「登録地点で地点を探す」C-20

また、☞「登録地点の地図を呼び出す」E-15でも呼び出せます。

地点を登録しておくと、目的地の登録の際、呼び出して使えるため大変便利です。

☞「1ルート探索/複数ルート探索をする」D-4

| | | | |
|---------|----------------|------|-------|
| 現在地に 見る | ルート > 目的地を探す方法 | 戻る | |
| 自宅 | 地図 | 住所 | 電話番号 |
| 施設50音 | ジャッパル | 周辺施設 | 現在地付近 |
| | | | 次へ > |

地図上の登録地点マークは、**メニュー** → **設定** → **基本表示** → “登録地点を表示” で **しない** に設定すると、地点を登録しても表示されません。

☞「基本表示の設定を変える」F-11

メニュー → **情報** → **地点編集** → **自宅** をタッチすると自宅の情報画面が表示されます。

また、自宅を登録しておくと、自宅までのルート探索(現在地から自宅までの参考ルートを探査すること)ができます。

☞「クイックメニューについて」B-15

☞「現在地から自宅までのルートを探査する場合」

B-23

| | | |
|---------|------------------|------|
| 現在地に 見る | 情報 > 操作を選択してください | 戻る |
| 名称 | 自宅 | 地図表示 |
| TEL | | |
| メモ | | |
| マーク | | |
| アラーム | OFF | 削除 |