

# 接続確認をする

車動作時、本機の車両センサーで付属のパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく取り付けられているか確認することができます。

※家庭動作または電池動作でご使用の場合は「**車両センサー**」は暗くなり選択できません。

☞「動作について」A-26

## 1 **メニュー** をタッチし、 **情報** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



## 2 **車両センサー** をタッチする。

：パーキングブレーキ接続ケーブルの接続確認画面が表示されます。

※車のパーキングブレーキをかけているときは“ON”、かけていないときは“OFF”を表示します。



## 3 現在地の地図画面に戻るときは、 **現在地に戻る** をタッチする。

### お知らせ

- 車が停車中でもパーキングブレーキをかけていないときは“OFF”を表示します。
- 付属のパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認する場合は、車を安全な場所に停車させ、パーキングブレーキをかけたときに“ON”が表示するかを確認してください。“OFF”が表示されたときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか再度確認してください。