



SDメモリーカードから地点を登録する

お知らせ

- 登録した地点を確認するには、**メニュー** → **情報** → **地点編集** をタッチしてください。
- 指定のWebサイト(おでかけガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDメモリーカードを挿入していない／SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合はE-20手順 **3** でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに地点ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。

 「おでかけ旅ガイド」A-32

- 本機に登録しないと、名称／TEL／メモ／マーク／アラームなどの編集を行うことはできません。
- SDメモリーカードから本機に登録した地点の詳細内容を変更することができます。
 「登録地点の編集／見る」E-11
- SDメモリーカードから登録した地点のマークは  マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合もあります。)
- 地点情報により、アラームが設定される場合もあります。