

現在地(自車)マークの位置を変更する

走行環境やGPS衛星の状態などにより、現在地(自車)マークの位置/方向が実際の車の位置/方向とずれることがあります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると、自動的に現在地(自車)マークの位置/方向が修正されますが、下記の手順で、ご自分で修正することもできます。

- 1 地図をスクロールし、現在地(自車)マークを表示する場所にカーソル(-|-)を合わせる。



- 2 **メニュー** をタッチし、**設定** をタッチする。
：サブメニュー画面が表示されます。

2-1



- 3 **次へ** をタッチし、**現在地** をタッチする。
：カーマーク設定画面が表示されます。



- 4 自車位置設定の **自車位置修正** をタッチする。

