

音声案内の音量を調整する

音声案内の音量は、下記の手順で調整してください。

1 **メニュー** をタッチし、**設定** をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 **次へ** をタッチし、**音声案内** をタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。



3 **-** / **+** をタッチして、お好みの音量に調整する。

：調整時に“この音量でご案内します”と音が鳴ります。



お知らせ 案内音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。
[音]「キー操作音の設定をする」K-6

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

〔現在地(自車)マークの種類／色を変える〕

設定

〔音声案内の音量を調整する〕