

音楽再生をする

SDメモリーカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞ 「SDメモリーカードについて」A-29

本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、500ファイル(曲)までです。

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

音楽を聴く

1

SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-31

2

■ 音楽再生画面を表示している場合

：再生画面が表示されSDメモリーカード内の音楽データ(MP3/WMA)が再生されます。

■ NAVI/テレビ視聴画面/画像再生画面/動画再生画面を表示している場合

☞ 「NAVI/AVの切り換えについて」A-28

音楽一覧画面(例)



お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。