

## 再生を一時停止する

1

⏸ (一時停止) をタッチする。

：再生をやめます。

※ ⏸ が ▶ 表示に変わります。

■ 再び再生を始める場合

▶ (再生) をタッチする。

：再生をやめた続きから再生をはじめます。

※ ▶ が ⏸ 表示に変わります。

一時停止状態画面(例)



⏸ (一時停止) /

▶ (再生) ボタン

音楽再生

〔音楽再生をする〕

## 好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1

⏮ / ⏭ をタッチする。

：前の曲に戻る、または次の曲に進みます。

※ 聴きたい曲の曲名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

⏮ を2回タッチする。\*

※ 1回押した場合は再生中の曲の頭にに戻ります。

■ 次の曲に進む場合

⏭ をタッチする。



お知らせ

\* 印…曲が再生されてから1秒以内に  
⏮ を1回タッチしても前の曲に  
戻ります。

● リスト画面より選択することもできます。

📄 | リストで選曲する | H-8

## 早戻し／早送りをする

1

画面下のスライダーをタッチする。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。



お知らせ

スライダーから手を離れたところで再生  
を始めます。