

動画再生をする

操作ボタンについて

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

動画一覧画面



動画再生画面



① 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
-: 音量減 +: 音量増(J-6)

② ▲ / ▼ ボタン(スクロール)

前や次のページヘリストをスクロールする。

③ モード ボタン

モード選択画面を表示する。

④ 戻る ボタン

動画一覧画面へ戻る。

⑤ 繰り返し ボタン(リピート)

現在再生中の動画を繰り返し再生する。

⑥ 乱数 ボタン(ランダム)

動画を順序不同で再生する。

⑦ 一時停止 / 再生 ボタン

- タッチするたびに
▶▶ ボタン(再生) → || ボタン(一時停止)と切り換わる。
- 再生中にタッチすると画像が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。(J-4)

⑧ 前 / 次 ボタン

前の動画や次の動画へ送る。

⑨ スライドバー

動画の再生状態を表示します。

⑩ 再生時間表示

⑪ 動画一覧表示

再生可能な動画を一覧表示する。

お知らせ

本機を車動作で使用する場合、安全上の配慮から走行中は動画再生をご覧になることができません。(音声のみになります。)

▶「走行中の操作制限について」A-27