

動画再生をする

SDメモリーカードにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞ 「SDメモリーカードについて」 A-29

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

動画再生をする

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」 A-31

2

■ 動画再生を表示している場合

：動画一覧画面が表示されます。

■ NAVI／テレビ視聴画面／音楽再生画面／画像再生画面を表示している場合

☞ 「NAVI／AVの切り換えについて」 A-28

動画一覧画面(例)



3

再生させたい動画をタッチする。

：動画再生画面が表示されSDメモリーカード内の動画ファイル(MP4)が再生されます。

再生を一時停止する

1 画面をタッチし操作ボタンを表示させ

⏏(一時停止)をタッチする。

：映像を一時停止します。(音声も止まります。)

※ ⏏ が ▶ 表示に変わります。

■ 再び再生を始める場合

▶(再生)をタッチする。

：再生を一時停止した続きから再生します。

一時停止状態画面(例)

