

明るさを調整する

画面の明るさを自動または手動で設定したり、明るさを自動で設定する場合は、最高輝度／最低輝度の調整をすることができます。

1 モード をタッチし、システム設定 をタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 画面明るさ をタッチする。

：明るさ設定画面が表示されます。



3 明るさ自動設定 (する / しない) を選択し、 / タッチで値を設定する。

■ 明るさ自動設定を する にした場合

画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変更します。また、明るさ自動設定を にすると、最高輝度／最低輝度調整をすることができます。

最高輝度：周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。

最低輝度：周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。

※最高輝度は最低輝度の値より 側へは調整できません。(側は調整可能)

最低輝度は最高輝度の値より 側へは調整できません。(側は調整可能)

最高輝度調整

ボタンタッチ：暗くなります。

ボタンタッチ：明るくなります。

最低輝度調整

ボタンタッチ：暗くなります。

ボタンタッチ：明るくなります。

