

セキュリティコードを設定する

- **セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れると…**

本機の電源を入れると、セキュリティコード入力画面が表示されます。

- ① **K-10 ■ セキュリティコードを設定する場合**
で設定したセキュリティコードの数字をタッチして入力する。



- ② 入力が終わったら **決定** をタッチする。

：本機が起動します。

お知らせ

- 間違ったセキュリティコードを入力するとメッセージが表示されます。メッセージを確認し、再度正しいセキュリティコードを入力しなおしてください。
- 入力した数字を訂正するときは **訂正** をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。設定したセキュリティコードは忘れないようお気をつけください。
- 工場出荷時はセキュリティコードは設定されていません。
- **しない** をタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、**する** をタッチして再度セキュリティコードを設定してください。

共通

〔セキュリティコードを設定する〕