

テレビ視聴

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像が出ない。	明るさ調整が、一番暗い設定になっている。	画面の明るさを調整してください。	K-2
	画面消しになっている。	電源 を短押しして画面をつけてください。	A-21
音声は出るが、映像が出ない(停車中)	パーキングブレーキをかけない状態で停車している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	A-27
内蔵スピーカーの 音が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量 をタッチし、 － / ＋ で調整してください。	G-13
	消音 をタッチして音声を消している。	音量 をタッチし、 消音 をタッチして解除するか － / ＋ をタッチしてください。	G-13
	ヘッドホンを接続している。	ヘッドホンを外してください。	－
ヘッドホンから音がでない。	車動作でヘッドホン接続時、走行中は音が出ません。	付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続し、車のパーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	－
映像のブロックノイズが出たり、音がとぎれたり、静止画面、黒画面となり音が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	A-14
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	G-16
	字幕表示の設定がされていない。	字幕を設定してください。	G-16
受信できない。	エリア変更をしていない。	エリア変更をしてください。	G-7
	ワンセグ用ロッドアンテナを伸ばしていない。	ワンセグ用ロッドアンテナを伸ばしてください。	G-6
番組表が表示されるまでに時間がかかる	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	－

共通

〔故障かな?と思ったら〕