

初期設定一覧

ナビゲーション

各種設定初期状態は下記のとおりです。

画面表示	進行方向を上 スケール= 50 m
クイックメニュー	右画面= OFF エコドライブ*1 = OFF ルート表示*2 = OFF
エコドライブ	エコドライブ=中止 評価履歴=残す エコドライブ表示=しない 評価レベル=初級 急加減速のお知らせ=する エコ速度超過のお知らせ=しない アイドリングのお知らせ=する
設定	到着予想 一般道路= 35 km/h 国道= 45 km/h 有料道路= 80 km/h
	探索条件 探索条件=自動 料金表示=普通車 自動再探索=する フェリーを優先=しない 季節規制を考慮=する 時間規制道路を考慮=する スマートICを利用=しない

* 1 印…車動作、家庭動作時のみ

* 2 印…電池動作時のみ

☞ 「動作について」 A-26

設定	メイン画面	住所の色分けを表示=する 名称の文字サイズ=大 吹き出しを表示=する 地図モード=進行方向 3D 地図視角調整= 10 目盛中左から 1 目盛目
	地図の色	昼夜切替=自動
	基本表示	緯度・経度を表示=しない 道路名を表示=する 登録地点を表示=する
	ルート案内	全ルートを表示=する ルート色=ピンク ルート情報を表示=しない 目的地方位=直線 JCTビューを表示=する 交差点拡大図を表示=する 交差点情報を表示=する 盗難多発地点を警告=する ETCレーンを表示=しない リアル3Dを表示=する 方面看板を表示=する
	ランドマーク	なし
	現在地	矢印(レッド)
	音声案内	7 目盛中左から 5 目盛目 合流案内=案内中 踏み切り案内=案内中 専用レーン案内=しない

共通

〔システムアップについて〕／〔初期設定一覧〕

システム設定

画面の明るさ	明るさ自動設定=しない 設定値= 31 ※明るさ自動設定を"する"にすると 最高輝度/最低輝度が表示されます。 最高輝度= 31 最低輝度= 5
省電力	画面消し=しない 電源オフ=しない
操作音	キー操作音=する
セキュリティ	セキュリティコード設定=しない

テレビ視聴

視聴エリア	東京
スキャン	自宅登録=未登録
	お好み登録=未登録
音声・字幕	音声設定=音声 1、主
	字幕設定=字幕なし
時計表示	時計表示=する

音量調整

音量 = 8(テレビ視聴・音楽再生・動画再生)

デフォルト設定について

システム設定で「初期化」をタッチすると出荷状態に戻ります。

初期化の手順については「データを初期化(消去)する」K-7をご覧ください。