

地図を動かす B-9
 地図を拡大／縮小する B-6
 地図を表示する B-2
地図更新について K-15

地点

削除する E-18
 地図を呼び出す E-15
 登録 B-17
 編集／見る E-11

地点を探す

緯度・経度で地点を探す C-29
 コードで地点を探す
 (まっぶるコード(MGコード)) C-26
 施設のジャンルから地点を探す C-13
 施設の名前で地点を探す C-9
 自宅周辺の地図を表示する C-2
 住所で地点を探す C-4
 周辺にある施設から地点を探す C-15
 地図から地点を探す C-3
 テナント情報を探す 3
 電話番号で地点を探す C-7
 登録地点で地点を探す C-20
 目的の履歴の中から地点を探す／削除する C-22

テレビ(ワンセグ)について

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル
 リストを呼び出す G-15
 視聴エリア変更をする G-7
 受信中の放送局のチャンネルおよび
 受信レベルを確認する G-18
 スキャン画面について G-9
 選局する G-11
 テレビ(ワンセグ)について G-2
 テレビ(ワンセグ)の画像について G-2
 テレビ(ワンセグ)を見る G-6
 番組表を見る G-14

テレビ(ワンセグ)を使う

音声や字幕を切り換える G-16

電源スイッチについて A-21

主電源スイッチ A-21
 電源ボタン A-21

電源の種類

ACアダプターで使用する A-23
 シガーライターコード(12V車対応)で使用する A-22
 内蔵電池で使用する A-23

電話番号で地点を探す C-7

動画再生をする

音声を一時的に消す J-6
 音量を調整する J-6
 再生中にファイルを戻す／進める J-5
 再生を一時停止する J-4

操作ボタンについて J-3
 動画再生をする J-4
 早戻し／早送りをする J-5
 ランダム(順序不同)再生をする J-5
盗難多発地点 F-17, F-18, K-19

ナ

内蔵電池の充電について A-22
 ナビゲーションシステムについて A-17

ハ

バージョン情報 K-14
場所を登録
 地点を登録 B-17
表示項目の設定
 緯度・経度／道路名／登録地点を表示する・
 しないを選ぶ F-11
平均速度の設定 F-2
平面地図画面 B-8
別売品 9
保証とアフターサービス K-46

マ

まっぶるコードの最新情報を入手する A-34
メニュー項目 B-12
目的地(経由地)を変更
 経由地の追加 D-12
 経由地の変更／削除 D-14
 出発地の変更 D-10
 地点の入れ替え D-14
 目的地の変更 D-12
文字の入力方法について B-26

ラ

ランドマークの設定 F-22
立体アイコン B-5
ルート案内設定
 JCTビュー 4, F-15
 音声案内 A-35
 交差点拡大図表示 F-16
 交差点情報表示 F-17
 再探索 D-16
 盗難多発地点 F-17
 複数ルート探索 4, D-8

かんたんナビ