

おでかけ旅ガイド

パソコン上から指定 Web サイト(おでかけ旅ガイド)にアクセスして SD カードへ地点やルートを保存することができます。SD カードに保存した地点は本機で確認したり、登録することができます。また、SD カードに保存したルートの本機で再探索することができます。

- ▶ 「おでかけ旅ガイド」 A-34
- ▶ 「SD カードで地点を探す」 C-29
- ▶ 「SD カードからルート探索をする」 D-26
- ▶ 「SD カードから地点を登録する」 E-22

目的地到着までのルートを表示してくれる

目的地に着くまでルート表示(細街路探索)

細街路(主要市区町村道路)を含めたルートの探索を行います。探索されたルートは、細街路では黄色で表示されます。

的確でわかりやすく、音声でガイド(音声ガイド)

交差点の名称、高速道路の出入口、路線名、JCT(ジャンクション)などを音声でガイドします。
※細街路の音声ガイドはしません。

高速道路のJCTを拡大表示する(JCTビュー)

高速道路の主要分岐ポイントや、JCT(ジャンクション)、ランプの出口に近づくと、立体的な拡大図を表示してルート案内します。

- ▶ 「ルート案内画面の設定を変える」 F-15



行き方の候補を5種類表示(複数ルート探索)

目的地までのルート、違った条件で探索して表示します。

自動(推奨ルート)を探索する場合、有料道路を優先する場合、一般道路を優先する場合、距離を優先する場合、道幅を優先する場合の5種類の条件で一度に探索します。

- ▶ 「複数ルート探索するには」 D-8

