

音楽再生	<p>パソコンなどからSDカードに保存した音楽を再生し、聴くことができます。  <input type="checkbox"/> H-1</p>
画像再生	<p>パソコンなどからSDカードに保存した JPEG 画像を見ることができます。  <input type="checkbox"/> I-1</p>
動画再生	<p>パソコンなどからSDカードに保存した動画ファイル(MP4)を再生することができます。  <input type="checkbox"/> J-1</p>
共通	<p><b>セキュリティコード</b>          3～8桁のセキュリティコードを設定することができます。セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報流出を未然に防ぐことができます。  <input type="checkbox"/> 「セキュリティコードを設定する」 L-8</p> <p><b>エコドライブ</b>          GPSの信号をもとに、運転中の加速、減速、速度、アイドリング時間を計算し、「急加減速」、「長すぎるアイドリング」などを検知すると音声とメッセージ表示でお知らせします。また、計算データを5段階評価したり、グラフで表示することもできます。  <input type="checkbox"/> 「エコドライブ情報を設定する」 E-4</p> <p><b>3電源方式</b>          電源は、車&lt;12V車&gt;のバッテリー、家庭用電源&lt;AC100V、50Hz / 60Hz&gt;、内蔵電池を使うことができます。<input type="checkbox"/> A-22          ※家庭用電源を使う場合は、付属のACアダプターを使用します。</p> <p><b>フリップ式GPSアンテナ</b>          フリップを上げて、GPS衛星の電波を受信します。<input type="checkbox"/> A-11</p> <p><b>ヘッドホン(出力)端子付</b>          市販のヘッドホンで音声を聞くことができます。          ※走行中はヘッドホンから音声はできません。</p> <p><b>TFT カラー液晶ディスプレイ</b>          高画質液晶を使用しているので、映像が見やすく、きれいです。</p> <p><b>GPSアンテナ端子付</b>          別売のGPSアンテナ(CA-PN20D)を接続することができます。<input type="checkbox"/> 10、A-19、L-45</p>