

# 目次

目的地	C-1
自宅周辺の地図を表示する	C-2
地図から地点を探す	C-3
住所で地点を探す	C-4
電話番号で地点を探す	C-7
個人宅の電話番号を入力した場合	C-8
施設の名前で地点を探す [50音]	C-9
施設のジャンルから地点を探す	C-13
周辺にある施設から地点を探す	C-15
表示できる施設	C-19
登録地点で地点を探す	C-22
登録地点の並び替えをするには	C-23
目的地履歴の中から地点を探す／削除する	C-24
コードで地点を探す	C-26
更新したデータを使用するには	C-28
SDカードで地点を探す	C-29
緯度・経度で地点を探す	C-31

ルート	D-1
ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4
ルート設定の流れ	D-4
1 ルート探索をするには	D-6
複数ルート探索をするには	D-8
ルートを変更する	D-10
出発地の変更	D-10
目的地の変更	D-12
経由地の追加	D-12
経由地の変更／削除	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-14
探索条件の変更	D-15
ルートから外れてしまったら…(再探索)	D-16
前方の道が通れない…(迂回探索)	D-17
ルート案内をストップ／スタートする	D-18
現在のルートを表示する	D-19
シミュレーション走行をする	D-21
現在のルートを保存する	D-22
登録ルート	D-23
保存したルートの呼び出し	D-23
保存したルートの削除	D-24
現在のルートを削除する	D-25
SDカードからルート探索をする	D-26
ルート探索機能の制限について (内蔵電池使用時)	D-29

情報	E-1
GPS情報を見る	E-2
接続確認をする	E-3
エコドライブ情報を設定する	E-4
評価履歴を見るには	E-7
評価履歴を削除するには	E-8
グラフ表示で見るとは	E-9
登録地点の編集／見る	E-11
登録地点の並び替えをする	E-14
登録地点の地図を呼び出す	E-16
登録地点のマークを変更する	E-18
登録地点を削除する	E-20
SDカードから地点を登録する	E-22

設定	F-1
平均速度を設定する	F-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
メイン画面(地図)の設定を変える	F-6
3D地図の角度を調整する	F-8
地図の色を変える	F-10
基本表示の設定を変える	F-11
情報バーまたは地図画面に緯度・経度／ 道路名／登録地点を表示する・しないを選ぶ	F-11
ルート案内画面の設定を変える	F-13
全ルートを表示する／しないの設定をする	F-13
設定ルートの色を選ぶ	F-13
ルート情報を表示する／しないの設定をする	F-14
目的地方位を自車マークから直線で表示する／ 自車マークに赤い丸印を表示する	F-15
JCTビューを表示する／しないの設定をする	F-15
交差点拡大図を表示する／しないの設定をする	F-16
交差点情報を表示する／しないの設定をする	F-17
盗難多発地点警告をする／しないの設定をする	F-17
ETCレーン表示する／しないの設定をする	F-19
リアル3D交差点を表示する／しないの 設定をする	F-20
方面看板を表示する／しないの設定をする	F-21
ランドマーク表示の設定を変える	F-23
現在地(自車)マークの位置を変更する	F-25
現在地(自車)マークの種類／色を変える	F-27
音声案内の音量を調整するには	F-29
合流案内／踏み切り案内設定をかえるには	F-30
専用レーン案内の案内設定を変えるには	F-31
音声案内を止めるには	F-32