

## ご使用になるとき

### 警告



#### カード類は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。  
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

#### 屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

本機は防水・防塵構造ではありません。  
火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

#### 機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。  
飲み物などがかからないようにご注意ください。

#### シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。  
飲み物などがかからないようにご注意ください。

#### 大きな音量で使用しない

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

#### 運転中や歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所※でヘッドホンを使わない

交通事故の原因になります。密閉型(周囲の音が聞こえにくくなるタイプ)は、使用しないでください。

※踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

#### ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が損なわれる原因になります。



#### 雷が鳴りだしたら、本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止