

SDカードについて

※本書では、“SDメモリーカード・SDHCメモリーカード”を“SDカード”と記載しております。

SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

■お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された“SDカード”は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外にご利用いただけませんので、ご注意ください。

■32GBまでの容量の“SDカード”に対応しています。

■本機はSDXCカードには対応していません。

■本機にはSDカードは付属していません。

※規格に準じた市販品をお買い求めください。[☞「SDカード(推奨品)」A-31

フォーマット(初期化)について

●SDカードのフォーマット(初期化)はパソコンなどを利用してFAT16かFAT32でフォーマットしてください。FAT16かFAT32以外でフォーマットをすると本機では認識できません。

※初期化により消失したデータは元に戻せません。十分に確認したうえで行ってください。

■miniSDカード／microSDカードを使用する場合は必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい挿入方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。なお、miniSDカードアダプター／microSDカードアダプターでご使用の際は、正常に動作しない場合があります。

■microSDカードをminiSDカードアダプターに装着し、更にSDカードアダプターに装着して使用しないでください。

■SDカード挿入口に異物を入れないでください。SDカードを破損する原因になります。

■SDカードへのデータ書き込み中やSDカードのデータ読み込み中は抜かないでください。また、車のキースイッチをOFFにしないでください。データが破損するおそれがあります。破損した場合、補償できませんのでご容赦ください。

■静電気や電氣的ノイズを受けたり暖房器具の熱が直接あたるおそれのある場所に、SDカードを放置しないでください。データが破壊されるおそれがあります。

■本機内部を保護するため、異常が生じたときは自動的に本機の機能が止まります。画面に出たメッセージに従って操作しても動かないときは、故障のおそれがありますのでお買い上げの販売店にご相談ください。

■SDカード内の大切なデータは、バックアップをとっておくことをおすすめします。

■SDカードが不良の場合、正常に動作しません。

■SDカードに誤消去防止スイッチ(LOCK)が付いている場合、書き込みや初期化(フォーマット)を行う際は、「LOCK」を解除してください。

■本機はSDカードを使用して下記機能を使用することができます。

●指定のホームページにアクセスし、最新のまっがるコード(MGコード)を利用して地点の確認や目的地の設定をすることができます。[☞ A-36、C-26

●指定Webサイトからダウンロードした地点を確認したり、保存したルートの本機で読み出し、ルート探索することができます。また、SDカードに保存した地点を本機に登録することもできます。[☞ A-34、C-29、D-26、E-22

●NAVI以外の音楽再生／画像再生／動画再生／Gアプリモードでは、各機能選択をすることができます。[☞ NAVI以外のモードH-1、I-1、J-1、K-1

●Gアプリをダウンロードし追加することができます。[☞ GアプリK-1