

地図画面を表示する

1

電源 ボタンを押して、電源を入れる。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

お願い お車でご使用の場合、**電源** ボタンを入れる前に付属スタンドへ取り付けてください。

▶ 別紙 取付説明書 [スタンド用]

電源 ボタン



■ パーキングブレーキ接続ケーブル接続時または内蔵電池使用時

：NAVIモード画面が表示された場合は、起動画面に表示される説明をよくお読みになり、地図画面が表示されるまでそのままお待ちください。

■ パーキングブレーキ接続ケーブル未接続時またはACアダプター使用時

：起動選択画面が表示されますので、ご使用方法を選択してください。

▶ 「電源の選択について」A-25

※前回電源を切る前に表示していたモード画面になります。他のモード画面が表示された場合は、「NAVI/AV/Gアプリの切り替えについて」(▶ A-29)に従って、NAVIモードにしてください。

お願い 実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をささざる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

▶ 「GPS衛星の電波を受信するには」A-17

お知らせ

シガーライターコード(12V車対応)またはACアダプターを接続して本機を使用している場合、車のエンジンを切るなどしてシガーライターコード(12V車対応)またはACアダプターからの通電がなくなると、自動的に本機の電源が切れ、再び通電が始まると本機の電源が入ります。ただし、内蔵電池で使用中に本機の電源を切り、通電しているシガーライターコード(12V車対応)またはACアダプターを接続しても自動的に本機の電源は入りません。この場合 **電源** ボタンを押して電源を入れてください。

※家庭用電源(ACアダプター)を使用して主電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる** ボタンをタッチしてください。

