

電子コンパスをONにし、地図画面を表示すると方位マークの下(下図)に電子コンパスの状態が表示されます。

電子コンパスをONにしたときの地図画面表示

1 “電子コンパス”の文字色で電子コンパス方位を正常に測位している／していないを表示する。

- “電子コンパス”の文字が緑色の場合
：現在地の方位の測位ができています。
- “電子コンパス”の文字が赤色の場合
：現在地の方位の測位ができていません。
電子コンパスの最適化を行ってください。

電子コンパス状態表示



お知らせ 方位が測位できていない場合は、電子コンパスの最適化を行うことで正確な方位を表示できます。

- ☞ 「**クイックメニューから最適化を実行するには**」B-15
- ☞ 「**メニュー画面から最適化を実行するには**」B-16