

内蔵電池使用時のメニュー画面について

内蔵電池を使用して本機の電源を入れた場合は、表示されるクイックメニューが変わります。

歩行モード“ON”時

※歩行モードボタンの表示灯点灯

- **メニュー** → **歩行モード** ボタンをタッチ
 B-12



歩行モード“OFF”時

※歩行モードボタンの表示灯消灯

- **メニュー** → **歩行モード** ボタンをタッチ
 B-12



クイック
メニュー

“ルート案内中”で歩行モード“ON”時

※歩行モードボタンの表示灯点灯

- **メニュー** → **歩行モード** ボタンをタッチ
 B-12



クイックメニュー

設定を終える

設定を終えるには下記操作を行います。

1

戻る / **現在地に戻る** ボタンをタッチする。

■ 1つ前の画面に戻る場合

① **戻る** ボタンをタッチする。

：タッチするごとに1つ前の画面に戻ります。

■ 現在地画面を表示する場合

① **現在地に戻る** ボタンをタッチする。

：現在地画面を表示します。

