

ルートを変更する

目的地の変更

① ボタンをタッチする。

② ふき出し表示の中から

変更 ボタンをタッチする。

登録のしかたは、**出発地の変更** (D-10) 手順③をご覧ください。

③ 目的地を登録する。

■ 設定メニューと共に表示された目的地で良い場合

目的地にする ボタンをタッチする。

■ 表示された目的地で良い場合

ボタン(設定)をタッチし、設定メニューを表示させ

目的地にする ボタンをタッチする。

■ 設定メニューが表示されている場合に、目的地の位置調整をする場合

ボタンまたは地図画面をタッチして設定メニューを閉じる。カーソル(+/-)を目的地に合わせたら ボタン(設定)をタッチし設定メニューを表示させ、

目的地にする ボタンをタッチする。



ここをタッチするとスクロールの微調整をすることができます。

「スクロールの微調整をする」

B-20

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

設定メニューの **周辺検索** ボタンをタッチして目的地を探すこともできます。
(C-16 手順 **4** から参考にしてください。)

: ルート編集画面に戻ります。

経由地の追加

① 追加する場所の **追加** ボタンをタッチする。

出発地と目的地の間に追加する場合

