

SDカードからルート探索をする

パソコンを使用して、SDカードに保存したルートの本機で再探索することができます。

☞「おでかけ旅ガイド」A-34

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 本機にSDカードを差し込む。

※SDカードの差し込み方法については、☞「SDカードを入れる／取り出すには」A-33の手順**1**をご覧ください。

2 **メニュー** ボタンをタッチする。


：メニュー画面が表示されます。



3 **ルート** ボタンをタッチして **SDルート** ボタンをタッチする。

：SDカードに保存したルート of ファイル画面が表示されます。

※SDカード内に保存したルートが1つの場合は、手順**5** (D-27)へ進んでください。



4 確認したいルートが保存されている ファイルをタッチする。

：SDカード内に保存したルート of リストが表示されます。

