

SDカードからルート探索をする

お願い

miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

お知らせ

- 手順 **6** (D-27)でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、パソコン(指定Webサイト：おでかけ旅ガイド)上でのルート探索結果と異なります。
[🔍]「ルート探索条件の設定をする」F-3
- 到着予想時刻は走行速度によって異なります。[🔍]「平均速度を設定する」F-2
- おでかけ旅ガイドからダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は、手順 **3** (D-26)でSDカードを挿入またはSDカードにルートの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
- おでかけ旅ガイドから地点を保存したデータは[🔍]「SDカードで地点を探す」C-29をご覧ください。
- 探索したルートは本機に保存することができます。(最大5件)
[🔍]「現在のルートを保存する」D-22