

音声案内の音量を調整するには

音声案内の音量は、下記の手順で調整してください。

1 **メニュー** ボタンをタッチし、**設定** ボタンをタッチする。

：サブメニュー画面が表示されます。



2 **次へ** ボタンをタッチし、**音声案内** ボタンをタッチする。

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。



3 **- / +** ボタンをタッチして、
お好みの音量に調整する。

：調整時に“この音量でご案内します”と
音声がかかります。

お知らせ 案内音量に連動してキー操作音も変わります。また、キー操作音だけを消すこともできます。
[] 「キー操作音の設定をする」L-6



4 設定を終わるには・・・

現在地に戻る ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

〔現在地(自車)マークの種類／色を変える〕

設定

〔音声案内の音量を調整するには〕