

SDカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

本機は 32GB までのSDカードに対応していますが、本機で再生できる最大ファイル（1 曲を 1 ファイルとした場合）は、500 ファイル（曲）までです。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

音楽を聴く

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出すには」 A-33

2 ■ 音楽再生画面を表示している場合

：再生画面が表示されSDカード内の音楽データ（MP3/WMA）が再生されます。

■ NAVI／テレビ視聴画面／画像再生画面／動画再生画面／Gアプリを表示している場合

☞ 「NAVI／AV／Gアプリの切り替えについて」 A-29

音楽再生一覧画面(例)



お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。