

早戻し／早送りをする

- 1** 画面をタッチし操作ボタンを表示させ
スライダーで操作する。
：早戻し／早送りをします。




お知らせ スライダー上の手を離れたところから再生を始めます。



動画再生




〔動画再生をする〕

ランダム(順序不同)再生をする

- 1**  ボタン(ランダム)をタッチする。
：  ボタン(ランダム)が緑色に点灯し、SDカード内の
全動画の中から順序不同で再生します。
※もう一度  ボタン(ランダム)をタッチすると
ランダム ボタンが消灯し、通常再生に戻ります。



お知らせ

-  ボタン(ランダム)が緑色に点灯しているときに、 /  ボタン(トラック)をタッチすると、動画をランダムに表示します。
- ランダム再生は、同じ動画が連続で再生されることがあります。